



 Square box in clear acrylic with lock and 2 keys. 3,5 x 0,5 cm slot in the top makes this box ideal for e.g. banknotes and coins. To get the contents out, the box must be lifted up and the 2 parts separated. With display for print.

 Sammelbox aus klarem Acryl - abschliessbar mit 2 Schlüsseln. Einwurfschlitz - 3,5 x 0,5 cm - für z.B. Geldscheine und Münzen. Um den Inhalt herauszuholen, wird die Box gehoben und die beiden Teile getrennt. Mit Display für Print.

 Box i klar akryl med lås og 2 nøgler. Sprække i toppen - 3,5 x 0,5 cm - til f.eks. pengesedler og mønter. For at få indholdet ud, løftes boksen op og de 2 dele skilles ad. Med display til print.



Model	Article	Colour	Total W x H x D	Info print size	Package size and weight	Pallet size and quantity
1204	2587	Transparent	22 x 35,5 x 15,5 cm	14,8 x 16 cm	33 x 20 x 25 cm (2 pcs.) 0,6 kg	80 x 120 x 210 cm 192 pcs.