









Double sided snap-frame with 25 mm alu profile and mitred corners. The posters can be mounted in shop windows and viewed from both in- and outside. Vertical hanging with 2 hanging hooks. Optional steel wire, chains and various holders for hanging the frames from floor to ceiling.

Doppelseitiger Klapprahmen aus 25 mm Alu Profilen und Ecken auf Gehrung. Kann im Schaufenster angebracht werden und sowohl von Innen als auch von Außen angeschaut werden. Vertikale Aufhängung mit 2 Aufhängeösen (inkl.). Zubehör: Drahtseil, Ketten und verschiedene Halterungen für Boden/Decken Montage.


Dobbeltsidet, klappamme med 25 mm alu-profil og hjørner i gering. Budskabet kan hænges i f.eks. udstillingsvinduer og ses både ude- og indefra. Vertikalt ophæng - inkl. 2 ophængsøjer. Der kan tilkøbes stålwire, kæder og forskellige monteringsbeslag til ophæng fra gulv til loft.



Model	Art.no.	Poster size	Visible size	Colour	Total W x H	Package size and weight	Pallet size and quantity
247	4690	21 x 29,7 cm A4	19 x 27,7 cm	Alu/silver	23,9 x 32,6 cm	26 x 36 x 3,5 cm 1,1 kg	80 x 120 x 220 cm 650 pcs.
247	4691	29,7 x 42 cm A3	27,7 x 40 cm	Alu/silver	32,6 x 44,9 cm	36 x 48 x 3,5 cm 1,5 kg	80 x 120 x 220 cm 300 pcs.
247	4692	42 x 59,4 cm A2	40 x 57,4 cm	Alu/silver	44,9 x 62,3 cm	46 x 67 x 3,5 cm 2,1 kg	80 x 120 x 220 cm 160 pcs.
247	4694	50 x 70 cm	48 x 68 cm	Alu/silver	52,9 x 72,9 cm	56 x 76 x 3,5 cm 2,7 kg	80 x 120 x 220 cm 140 pcs.
247	4693	59,4 x 84,1 cm A1	57,4 x 82,1 cm	Alu/silver	62,3 x 87,0 cm	66 x 91 x 3,5 cm 3,4 kg	80 x 120 x 220 cm 80 pcs.
247	4695	70 x 100 cm	68 x 98 cm	Alu/silver	72,9 x 102,9 cm	76 x 106 x 3,5 cm 4,3 kg	80 x 120 x 220 cm 70 pcs.



- Fasten up the top part of the hanger by screwing to the point on which you will hang the poster.
- Schrauben Sie den oberen Teil der Aufhängung an die Posteraufhängungsstelle fest.




- Connect the hanger on the other side of the wire by screwing, to the top hanger which you have already fastened up.
- Schrauben Sie den am Stahlseil befindlichen unteren Teil mit dem oberen Teil der Aufhängung zusammen.



- Fix in the stopper accessory in the hole of the top short side.
- Montieren Sie in die Bohrung am oberen Klapprahmen den Stopper (Spannvorrichtung) ein.



- Fix the wire by screwing the small turn screw.
- Festschraubend der kleinen Mutter machen Sie den Stopper am Stahlseil fest.



- Open all profiles upwards.
- Alle Profile in der Pfeilrichtung öffnen.



- Take-off the anti-reflex cover. Place in the poster. After placing the cover back on the poster, close the profiles downwards.
- Antireflex - Schutzfolie abheben. Poster einlegen. Antireflex-Schutzfolie auf Poster legen und die Seitenprofile in Pfeilrichtung zuklappen.



- Cross section view for double sided.
- Querschnittszeichnung der Doppelseitigkeit.

NOTE:

- Stopper accessory and ceiling hanger are optional parts.
- P.S. Die Bestellung von Stopper und Deckenhängung ist freigestellt.

